



GIMA

BORSA ACQUA CALDA

HOT WATER BAG

BOUILLOTTE

WARMWASSERTASCHE

BOLSA AGUA CALIENTE

BOLSA DE ÁGUA QUENTE

ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN

BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.




GIMA Spa - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia

ITALIA: Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403

E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

INTERNATIONAL: Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056

E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com



DESTINAZIONE D'USO

Prima di ogni uso chiedete SEMPRE il parere del Vs. Medico curante.

Interpellare di volta in volta e PRIMA DI OGNI USO, il Vs. Medico curante che Vi illustrerà gli eventuali effetti collaterali dovuti all'uso specifico del Dispositivo.

Il presente dispositivo ha lo scopo alleviare alcuni sintomi e/o disfunzioni generate da malattie sul Corpo Umano; il liquido da usare al proprio interno può essere solo acqua potabile ad una temperatura come da caratteristiche.

Utilizzare solo a contatto di parti sane esterne del corpo umano.

Altri usi sono considerati impropri e quindi VIETATI:

- Non utilizzare a contatto con parti lese o su parti interne del corpo umano.
- Non utilizzare come dispositivo invasivo o in abbinamento a dispositivi invasivi.
- Non utilizzare in abbinamento o come parte di altri dispositivi medici, o in abbinamento a medicinali o di sostanze considerate improprie.
- Non modificare od alterare le parti costituenti e/o le caratteristiche.
- Non soffiare nel dispositivo o gonfiarlo in qualunque modo.

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

- RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LA DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO.
- BAMBINI, PERSONE INABILI O PORTATRICI DI HANDICAP NON POSSONO UTILIZZARE DA SOLI IL DISPOSITIVO.
- LE TEMPERATURE DEL LIQUIDO INDICATE NELLE CARATTERISTICHE SONO QUELLE MINIME E MASSIME PER EVITARNE LA SUA ALTERAZIONE FISICA. RISCALDARE COMUNQUE IL LIQUIDO AD UNA TEMPERATURA CHE SI ADATTI ALLA VOSTRA SENSIBILITA' CORPOREA.
- PER EVENTUALI USI CONTEMPORANEI DI DISPOSITIVI UGUALI/SIMILI NON INVERTITE LE PARTI STACCABILI E/O ACCESSORI DEI DISPOSITIVI UTILIZZATI.
- DURANTE IL VERSAMENTO DELL'ACQUA ALL'INTERNO DEL DISPOSITIVO IMPIEGARE MEZZI DI PROTEZIONE PER IL CALORE (GUANTI) PER EVITARE, IN CASO DI FUORIUSCITA DI SPRUZZI, IL PERICOLO DI SCOTTATURE.
- UNA VOLTA RIEMPITO IL DISPOSITIVO PRIMA DI SERRARE IL TAPPO ESPELLERE L'ARIA ECCEDENTE, CHIUDERE IL TAPPO E VERIFICARE LA TENUTA DELLA BOCCA DI CARICO.
- NON UTILIZZARE O APPOGGIARE IL DISPOSITIVO SU/CON: ELETRODOMESTICI, SUPERFICI CALDE OD AVENTI PARTI ACUMINATE.
- ACCERTARSI SEMPRE E PRIMA DI OGNI USO CHE TUTTE LE PARTI COSTITUENTI IL DISPOSITIVO SIANO INTEGRE E NON DANNEGGiate (ES. PRESENZA DI SCREPOLATURE, AMMACCATURE, LACERAZIONI), NON ABBIANO CAMBIATO COLORE, NON ABBIANO DELLE MUFFE SUPERFICIALI, ECC.
- SI CONSIGLIA DI LEGARE CON IDONEA CORDA IL TAPPO DI CHIUSURA ALLA ESTREMITÀ DELLA BOCCA DI CARICO.



CARATTERISTICHE

Classe del dispositivo I (direttiva 93/42/CEE)	Durata del dispositivo (usato normalmente) vedi etichettatura	Capacità 2 litri
Dispositivo monouso NO	Dispositivo su misura NO	Dispositivo fornito STERILE NO
Temperatura dell'acqua Da + 15 °C a + 50 °C	Dimensioni d'ingombro (cm.) 37 x 20 x 4	Massa a vuoto (N/Kg.) 4,12/0,42

Per mantenere la corretta conservazione nel tempo si consiglia di utilizzare sempre l'imballo originale congiuntamente ad un ambiente asciutto avente temperature comprese tra +1 °C e + 40 °C, non a diretto contatto con fonti irradianti del calore (sole o intemperie), al riparo da polveri e materiali nocivi e al di fuori della portata dei bambini.

MANUTENZIONE E SMALTIMENTO

Prima di utilizzare il dispositivo la PRIMA VOLTA ed ogni qualvolta lo reputate necessario eseguire un lavaggio dell'interno solamente con acqua potabile tiepida e della superficie esterna con acqua tiepida e sapone neutro; non utilizzare alcool, solventi, acidi. Non utilizzare spazzole, ma solo spugne morbide in modo da non graffiare la superficie in gomma del dispositivo.

A fine uso svuotare completamente il contenuto del dispositivo e lasciarlo sgocciolare/asciugare completamente. Per lunghi periodi di inutilizzo si consiglia di cospargere il dispositivo con del talco.

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti. Non sono presenti sostanze tossiche. Le parti costituenti il dispositivo sono: gomma e materiale plastico.

GARANZIA

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.

Questo prodotto risponde ai criteri più esigenti di selezione dei materiali di qualità di fabbricazione e di controllo finale. La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA.

Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera, trasferta, spese di trasporto, di imballaggio, ecc. Sono quindi esclusi dalla garanzia i componenti soggetti ad usura come le parti in caucciù o PVC ed altri ancora.

Nessun risarcimento potrà essere richiesto per il fermo dell'apparecchiatura.

Inoltre la sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo della garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia.



La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non omologati da GIMA, avarie o vizi causati da negligenza, botte, uso anormale dell'apparecchio o errori di installazione.

La garanzia decade se il numero di lotto risulti asportato, cancellato o alterato.

I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni a noi inviate direttamente verranno respinte.